

ООО СКИТ ЛТД.

Сервисный центр

Телефон: (495) 633-2560, 633-2956

E-mail: skit-ltd@yandex.ru

Цены на заправку картриджей

Картридж/аппарат	Цена
Заправка картриджа Brother TN-200 HL-720 / 730 / 760 / FAX-2650 / 2660 / 2750 / 3750 MFC-4340 / 4600 / 6550	690
Заправка картриджа BROTHER TN-1075 для HL1012/DCP1512/MFC1815 1К коп.	600
Заправка картриджа Brother TN-2075 / 2175 HL-2140 / HL-2140R / HL-2150 / HL-2150N / 2150NR / 2170 / 2170W 2.5K	690
Заправка картриджа Brother TN-2080 HL-2130/DCP-7055 0.7k	550
Заправка картриджа BROTHER TN-2085 (HL-2035R) 1,5k	690
Заправка картриджа Brother TN-2090 HL-2132R / DCP-7057 1K	690
Заправка картриджа Brother TN-2235 (HL-2240/2250) 1.2K	690
Заправка картриджа BROTHER TN-2335 2300/2340/2360/2365/2500/2520/2540/2560/2700/2720/2740 1.2K	690
Заправка картриджа Brother TN-2275 (HL-2240/2250) 2.6K	690
Заправка картриджа Brother HL-3040/4040/4050/4150 DCP-9010/9040/9055 MFC-9120/9440/9465 TN-230 TN-130 TN-320 черный bk	1170
Заправка картриджа Brother HL-3040/4040/4050/4150 DCP-9010/9040/9055 MFC-9120/9440/9465 TN-230 TN-130 TN-320 цветн C/M/Y	1170
Заправка картриджа BROTHER TN-3060 (HL-5130/5140/5150) 6.7K	1150
Заправка картриджа Brother TN-3170/3175/3185 (HL-5240/5250/5270) 7к копий	1150
Заправка картриджа Brother TN-3230 HL-5340 / 5350 / 5370, MFC-8880, DCP-8085 3 тыс копий	690
Заправка картриджа Brother TN-3280 HL-5340 / 5350 / 5370, MFC-8880, DCP-8085 8 тыс копий	1430
Заправка картриджа Brother BROTHER TN-3380 HL5440D /5450DN /5470DW /6180DW /DCP8110 /8250 /MFC8520 /8950 8к	1430

Заправка картриджа Brother TN-6600 HL-1030/1230/1240/1250/1270N/P2500 3 тыс копий	690
Заправка картриджа Brother TN-6600 HL-1030/1230/1240/1250/1270N/P2500 6 тыс копий	1150
Заправка картриджа Brother TN-8000 FAX-8070, MFC-4800 / 9030 / 9070 / 9160 / 9180	690
Заправка картриджа Canon 103 / 303 / 703, 712 LBP 3010 / 3020 EP-27, CARTRIDGE-T, FX-10	550
Заправка картриджа CANON 711bk (LBP-5300, MF9220Cdn, MF9280Cdn) 6к черн с замной чипа	2280
Заправка картриджа CANON 711C 711M 711Y (LBP-5300, MF9220Cdn, MF9280Cdn) 6к цветной с замной чипа	3360
Заправка картриджа Canon Cartridge 719 MF5840, MF5840DN, MF5880, MF5880DN, MF5940 аналог HP CE505A 2.3K	590
Заправка картриджа Canon Cartridge 719H MF5840, MF5840DN, MF5880, MF5880DN, MF5940 аналог HP CE505X	820
Заправка картриджа Canon 724 (LBP-6750DN) 6к	1100
Заправка картриджа Canon 724H (LBP-6750DN) 12.5к	1600
Заправка картриджа Canon 726 (LBP-6200) 2,1к	550
Заправка картриджа Canon 728 MF4580dn/ 4570dn/ 4550dn/ 4450/ 4430/ 4410 2к	550
Заправка картриджа CANON 731Bk (LBP-7100CN/7110CW) черн 1.4к с заменой чипа	1320
Заправка картриджа CANON 731C 731M 731Y (LBP-7100CN/7110CW) 1.5к цвет с заменой чипа	1440
Заправка картриджа Canon 737 для MF211/212/216/217/226/229 2400стр.	550
Заправка картриджа Canon A15 / 30	550
Заправка картриджа Canon CARTRIDGE-M / 706 / 720 SMART BASE PC1210,1230,1270 / MF6500 Series / MF6680	690
Заправка картриджа Canon E16/30	550
Заправка картриджа Canon LBP 5050, MF8030C, MF8050C 716Bk черный с заменой чипа (аналог HP CLJ CP1215)	1150
Заправка картриджа Canon LBP 5050, MF8030C, MF8050C 716C, 716M, 716Y цветной с заменой чипа (аналог HP CLJ CP1215)	1150
Заправка картриджа Canon LBP 5200, LaserBase MF8180C Canon 701BK черный с заменой чипа	2340
Заправка картриджа Canon LBP 5200, LaserBase MF8180C Canon 701C, 701M, 701Y цветные с заменой чипа	2760
Заправка картриджа Canon LBP-7010/7018 Cartridge 729 Bk 1.2K копий /C /Y /M 1K копий (аналог HP CLJ 1025)	1150

Заправка картриджа Canon LBP 7200, MF8330C, MF8350C Canon 718Bк черный с заменой чипа 3.4К (аналог HP CLJ CM2320)	2280
Заправка картриджа Canon LBP 7200, MF8330C, MF8350C Canon 718C, 718M, 718Y цветной с заменой чипа 2.9К (аналог HP CLJ CM2320)	2280
Заправка картриджа Canon C-EXV40 6K 3480B006AA IR-1133 черный	1100
Заправка картриджа Dell 1815, RF223 593-10153, 5К копий с заменой чипа	1190
Заправка картриджа Epson EPL 5000 / 5200 / 5500 / 5700 / 5900 MB116	690
Заправка картриджа Epson EPL 6100 / 6200 без чипа (отключить в свойствах принтера двухсторонний обмен данными)	690
Заправка картриджа Epson Aculaser C1000 / C2000 / C4000 / C8000 цвет 6к	1800
Заправка картриджа Epson Aculaser C1000 / C2000 / C4000 / C8000 черн 6к	1440
Заправка картриджа Epson AcuLaser M1200 S050520 4518 S050521 3.2К копий , с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Epson Aculaser C900 / C1900 цветн 4,5к	1440
Заправка картриджа Epson Aculaser C900 / C1900 черн 4,5к	1150
Заправка картриджа Epson C2600 5К черн , цвет, без чипа (отключить в настройках принтера TONER OFF)	1740
Заправка картриджа Epson Aculaser C1100 CX11N/ CX21N Dell 3000 черн\цвет тонер+девелопер+чип 4К копий	1900
Заправка картриджа Epson AcuLaser C1700/1750/CX17 (S050611) желтый 1.4К (S050612) пурпурный 1.4К (S050613) голубой 1.4К (S050614) черный 2.2К без замены чипа	1800
Заправка картриджа Epson AcuLaser C1700/1750/CX17 (S050611) желтый 1.4К (S050612) пурпурный 1.4К (S050613) голубой 1.4К (S050614) черный 2.2К с заменой чипа	1900
Заправка картриджа HP 92274A LJ 4l/4ml/hp4, 4p/4mp/hp 3к	550
Заправка картриджа HP 92291A HP LJ IIIS, IIISi, 4Si 10 к	1440
Заправка картриджа HP 92298A LJ 4, 4M, 5, 5M, 5N 6к	1100
Заправка картриджа HP 92298X LJ 4/4m/4+/4m+/5/5m/5n	1440
Заправка картриджа HP C3900A LJ 4V/4mV 8к	1100
Заправка картриджа HP C3903A LJ 5MP, 5P, 6MP, 6P 4к	640
Заправка картриджа HP C3906A LJ 5L/6L/3100/3150	550
Заправка картриджа HP C3909A LJ 5Si MX/NX, 8000, 8000N, 8000DN 8к	1100
Заправка картриджа HP C4092A LJ 1100/ 3200	550

Заправка картриджа HP C4096A LJ 2100/ 2200	690
Заправка картриджа HP C4127A LJ 4000, 4050	690
Заправка картриджа HP C4127X LJ 4000, 4050	1100
Заправка картриджа HP C4129A LJ 5000/ 5100 6К копий	690
Заправка картриджа HP C4129X LJ 5000/ 5100 10К копий	1100
Заправка картриджа HP C4182X LJ 8100/8100n/8150/8150n 20к	2260
Заправка картриджа HP C7115A / Q2613A / Q2624A LJ 1005, 1200, 3300 / 1300 / 1150 2.5К	550
Заправка картриджа HP C7115X / Q2613X / Q2624X LJ 1005, 1200, 3300 / 1300 / 1150 4К	690
Заправка картриджа HP C8061A LJ 4100 6К	690
Заправка картриджа HP C8061X LJ 4100 10К	1100
Заправка картриджа HP C8543X HP Laserjet 9000/hp9000/9040/9050 30К	3420
Заправка картриджа HP C9700A CLJ 1500 / 2500 с заменой чипа черн.	1680
Заправка картриджа HP C9701A / C9702A / C9703A CLJ 1500/2500 с заменой чипа цвет.	2280
Заправка картриджа HP C9720A CLJ 4600 с заменой чипа черн.	1680
Заправка картриджа HP C9721A / C9722A / C9723A CLJ 4600 с заменой чипа цвет.	3600
Заправка картриджа HP C9730A CLJ 5500, 5550 с заменой чипа черн. 13К	3360
Заправка картриджа HP C9731A / C9732A / C9733A CLJ 5500, 5550 с заменой чипа цвет. 12К	3480
Заправка картриджа HP CLJ CP6015/CM6030/6040 823A (CB380A) черн. 16.5К с заменой чипа	3350
Заправка картриджа HP CLJ CP6015/CM6030/6040 824A (CB381A) синий , (CB382A) желтый, (CB383A) красный 21К с заменой чипа	3750
Заправка картриджа HP CB435A LJ P1005 / 1006 / 1505	550
Заправка картриджа HP CB436A LJ P1505 / M1120 / M1522	550
Заправка картриджа HP CB540A CLJ CP1215/1515/1518/CM1312 с заменой чипа черн. 2.2К	1150
Заправка картриджа HP CB541A / CB542A / CB543A CLJ CP1215, 1515, 1518, CM1312 с заменой чипа цвет. 1.4К	1150
Заправка картриджа HP CC364A LJ P4014/4015/4515	1100
Заправка картриджа HP CC364X LJ P4014/4015/4515	1780
Заправка картриджа HP CC530A CLJ CM2320, CP2025 (аналог Canon LBP7200/MF8330/MF8350 718Bk) с заменой чипа черн.	1560

Заправка картриджа HP CC531A / CC532 / CC533A CLJ CM2320, CP2025 (аналог Canon LBP7200/MF8330/MF8350 718C/M/Y) с заменой чипа цвет.	1560
Заправка картриджа HP CE250A CE250X CLJ CP3525/CM3530 черный с зам чипа на 5К копий	2520
Заправка картриджа HP CE251A / CE252A / CE253A CLJ CP3525/CM3530 цвет с зам чипа 7К копий	2520
Заправка картриджа HP CE255A P3011/3015 6К копий	1100
Заправка картриджа HP CE255X P3011/3015 12К копий	1780
Заправка картриджа HP CE260A CP4020/ 4025/ 4520/ 4525/ CM4540 черн с заменой чипа 8.5К	2280
Заправка картриджа HP CE261A CE262A CE263A CP4020/ 4025/ 4520/ 4525/ CM4540 цветной с заменой чипа 11К	2280
Заправка картриджа HP CLJ Enterprise CP5525 CE270A 13k черный	5800
Заправка картриджа HP CE278A, 78A P1566, P1606, P1606W	550
Заправка картриджа HP CE285A, 85A P1102/P1102w	550
Заправка картриджа HP CE310A CE311A CE312 CE313 CLJ 1025 / Pro 100 M175 126A черный 1.2k / цвет 1К с заменой чипа	1150
Заправка картриджа HP CE320A CE321A CE322 CE323 LJ PRO CP1525N/CP1525NW/ CM1415 128A черный 1.5К / цвет 2К	1320
Заправка картриджа HP CE390A LJ M4555MFP/Interprise 600 M602/603 черный 10к	1100
Заправка картриджа HP CE390X LJ M4555MFP/Interprise 600 M602/603 черный 24к	1780
Заправка картриджа HP CE505A, 05A P2035 / P2035N / P2055 / P2055d / P2055dn 2.3К	590
Заправка картриджа HP CE505X, 05X P2035 / P2035N / P2055 / P2055d / P2055dn 6.5К	820
Заправка картриджа HP CLJ Color M351/375/451/475 CLJ Pro 300 Color M351 /Pro 400 Color M451/Pro 300 Color MFP M375/Pro 400 Color MFP M475 (CE410A) черный 2.2k (305A)	1560
Заправка картриджа HP CLJ Color M351/375/451/475 CLJ Pro 300 Color M351 /Pro 400 Color M451/Pro 300 Color MFP M375/Pro 400 Color MFP M475 (CE410X) черный 4k (305X)	2160
Заправка картриджа HP CLJ Color M351/375/451/475 CLJ Pro 300 Color M351 /Pro 400 Color M451/Pro 300 Color MFP M375/Pro 400 Color MFP M475(CE411A) голубой 2,6k (305A)	2280
Заправка картриджа HP CLJ Color M351/375/451/475 CLJ Pro 300 Color M351 /Pro 400 Color M451/Pro 300 Color MFP M375/Pro 400 Color MFP M475 (CE412A) желтый 2,6k (305A)	2280

Заправка картриджа HP CLJ Color M351/375/451/475 CLJ Pro 300 Color M351 /Pro 400 Color M451/Pro 300 Color MFP M375/Pro 400 Color MFP M475 (CE413A) пурпурный 2,6k (305A)	2280
Заправка картриджа HP CLJ Pro M252dw/M252n/M277dw/M277n (CF400A) черный 1.5K, (CF401A) синий, (CF402A) желтый, (CF403A) красный 1.4K (201A) без замены чипа	1000
Заправка картриджа HP CLJ Pro M252dw/M252n/M277dw/M277n (CF400A) черный 1.5K, (CF401A) синий, (CF402A) желтый, (CF403A) красный 1.4K (201A) с заменой чипа	2150
Заправка картриджа HP CLJ Pro M252dw/M252n/M277dw/M277n (CF400X) черный 2.8K, (CF401X) синий, (CF402X) желтый, (CF403X) красный 2.3K (201X) без замены чипа	1800
Заправка картриджа HP CLJ Pro M252dw/M252n/M277dw/M277n (CF400X) черный 2.8K, (CF401X) синий, (CF402X) желтый, (CF403X) красный 2.3K (201X) с заменой чипа	2950
Заправка картриджа HP CLJ Color M551 CE400A черный 5.5k (507A) с заменой чипа	2280
Заправка картриджа HP CLJ Color M551 CE400X черный 11k (507X) с заменой чипа	3360
Заправка картриджа HP CLJ Color M551 CE401A голубой (507A), CE402A желтый (507A), CE403A пурпурный (507A) 6K с заменой чипа	3360
Заправка картриджа HP CE740A CLJ CP5220/5225 черный 7K	2340
Заправка картриджа HP CE741A CE742A CE743A CLJ CP5220/5225 цвет. 7.3K	2760
Заправка картриджа HP LJ PRO 200 color Printer M251 (CF210A) черн 1,6k (131A)	1320
Заправка картриджа HP LJ PRO 200 color Printer M251 (CF210X) черн 2,4k (131X)	1560
Заправка картриджа HP LJ PRO 200 color Printer M251 цветные: (CF211A) голуб, (CF212A) желт, (CF213A) пурпурн 1,8k (131A)	1440
Заправка картриджа HP CF280A LJ PRO 400 M401/PRO 400 MFP M425/CM3525/CM3530 черн 2,7к	690
Заправка картриджа HP LJ Pro M153/M176/M177 CF350A 130A черный 1,3K CF351A голубой CF352A желтый CF353A крас 1K	970
Заправка картриджа HP CF280X LJ PRO 400 M401/PRO 400 MFP M425 черн 6,9к	1100
Заправка картриджа HP LJ Pro MFP M125/M127/M201/M225 (CF283A) черный 83A 1,5к	550

Заправка картриджа HP LJ Pro MFP M125/M127/M201/M225 (CF283A) черный 83A 1,5k с заменой чипа	795
Заправка картриджа HP LJ Pro MFP M125/M127/M201/M225 (CF283X) черный 83X 2,5k	690
Заправка картриджа HP LJ Enterprise M506 M527 87A (CF287A) черный 9K копий	1600
Заправка картриджа HP Q1338A LJ 4200	1100
Заправка картриджа HP Q2610A HP LaserJet 2300/2300L 6K	690
Заправка картриджа HP Q2612A LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022	550
Заправка картриджа HP Q2670A CLJ 3500 / 3550 / 3700 / 3750 с заменой чипа	2340
Заправка картриджа HP Q2671A / Q2672A / Q2673A CLJ 3500 / 3550 / 3700 / 3750 с заменой чипа	2760
Заправка картриджа HP Q3960A CLJ 2550 с заменой чипа черн.	1680
Заправка картриджа HP Q3961A / Q3962A / Q3963A CLJ 2550 с заменой чипа цвет.	2280
Заправка картриджа HP Q3961A / Q3962A / Q3963A CLJ 2550 с заменой чипа цвет.	2280
Заправка картриджа HP Q5942A LJ 4250/4350	1150
Заправка картриджа HP Q5942X LJ 4250/4350	1480
Заправка картриджа HP Q5945A LJ 4345mpf черный 18k	2650
Заправка картриджа HP Q5949A LJ 1160, 1320, 1320N, 1320TN, 3390, 3392	550
Заправка картриджа HP Q5949X LJ 1160, 1320, 1320N, 1320TN, 3390, 3392	690
Заправка картриджа HP CLJ 4700 Q5950A черный 11k с заменой чипа	3360
Заправка картриджа HP CLJ 4700 Q5951A Q5952A Q5953A цветной 10k с заменой чипа	3360
Заправка картриджа HP Q6000A черн. CLJ 1600/2600 Canon LBP 5000/5100 707 с заменой чипа 2.5K 124A	1320
Заправка картриджа HP Q6001A / Q6002A / Q6003A цв CLJ 1600/2600 Canon LBP 5000/5100 707 с заменой чипа 2K 124A	1440
Заправка картриджа HP Q6470A CLJ 3600 / 3800 / CP3505MFP с зам чипа черн. 6K	2280
Заправка картриджа HP Q6471A / Q6472A / Q6473A CLJ 3600 с зам чипа цвет. 4K	2280
Заправка картриджа HP Q7581A Q7582A Q7582A 3800 / CP3505MFP с зам чипа цвет. 6K	2280
Заправка картриджа HP Q6511A LJ 2400/2410/2420/2430 6K	690

Заправка картриджа HP Q6511X LJ 2400/2410/2420/2430 12K	1100
Заправка картриджа HP Q7516A LJ 5200 6K копий 1\2 бункера	1100
Заправка картриджа HP Q7516A LJ 5200 12K копий	1780
Заправка картриджа HP Q7551A LJ M3027, M3035, P3005	690
Заправка картриджа HP Q7551X LJ M3027, M3035, P3005	1100
Заправка картриджа HP Q7553A LJ 2014, P2015, M2727	550
Заправка картриджа HP Q7553X LJ 2014, P2015, M2727	690
Заправка картриджа Konica Minolta PagePro 1300W/1350W без чипа (отключить в свойствах принтера двухсторонний обмен данными)	690
Заправка картриджа KYOCERA TK-110 (FS-720/820/920/FS-1016MFP/1116MFP) 6k	1100
Заправка картриджа KYOCERA TK-130 (FS-1300D/1350DN) 7,2к	1180
Заправка картриджа KYOCERA TK-1100 (FS-1110/1024MFP/1124MFP) 2,1к	700
Заправка картриджа KYOCERA TK-1110 (FS-1040/1020MFP/1120MFP) 2,5к	940
Заправка картриджа KYOCERA TK-1130 (FS-1030/1130MFP) 3к	1180
Заправка картриджа KYOCERA TK-1140 (FS-1035MFP/1135MFP) 7,2к	1180
Заправка картриджа KYOCERA TK-320 (FS-3900DN/4000DN) 15к	1750
Заправка картриджа KYOCERA TK-350 FS-3920DN, FS-3040MFP, FS-3140MFP 15к	1570
Заправка картриджа KYOCERA TK-475 FS-6025/ 6525MFP/ 6030/ 6530MFP 15K копий без замены чипа	1750
Заправка картриджа KYOCERA TK-590 FS-C2026MFP/C2126MFP синий, красный, желтый 5K коп без замены чипа	1350
Заправка картриджа KYOCERA TK-590 FS-C2026MFP/C2126MFP синий, красный, желтый 5K коп с заменой чипа	1600
Заправка картриджа KYOCERA TK-590 FS-C2026MFP/C2126MFP черный 7K коп без замены чипа	1500
Заправка картриджа KYOCERA TK-590 FS-C2026MFP/C2126MFP черный 7K коп с заменой чипа	1750
Заправка картриджа Lexmark E120 / 230 / 232 / 330 / 332 / 238 / 240 / 242 с зам чипа	970
Заправка картриджа Lexmark E320 / 322 с зам чипа	970
Заправка картриджа Lexmark T63x (12A7460) черн 5к с зам чипа	1340
Заправка картриджа Lexmark T63x (12A7462) черн 21к с зам чипа	3360
Заправка картриджа OKI MB260, MB280, MB290 01239901 3K с выдачей смарт-карты	1440

Заправка картриджа PANASONIC KX-FA 76 / 83 / 86 / 88 / 92 с чисткой DRUM	690
Заправка картриджа PANASONIC KX-FA 85 с чисткой DRUM	1150
Заправка картриджа PANASONIC KX-MB 1500/1520 KX-FAT400A7 / KX-FAT410A7 1.8K копий, сброс на аппарате\замена предохранителя	690
Заправка картриджа PANASONIC UG-3221/3222 UF-490/755/4100 Xerox DocuPrint 4505/4510 с чисткой DRUM	690
Заправка картриджа PANASONIC KX-FAT431A7 KX-MB2230RU/KX-MB2270RU/KX-MB2510RU/KX-MB2540RU с заменой чипа, 6K копий	1340
Заправка картриджа PANASONIC UG-3313 Panasonic UF-550 / 560 / 770 / 880 10K	1580
Заправка картриджа PANTUM P2000/2050/M5000/5005/6000/6005 PC-110 черный на 2.5K копий с заменой чипа на 5K копий	1450
Заправка картриджа PANTUM P2000/2050/M5000/5005/6000/6005 PC-110 черный на 2.5K копий без чипа (чип с остатком 2.5K)	550
Заправка картриджа Ricoh Aficio SP100/SP100SU/SP100SF 2к SP101E	690
Заправка картриджа Ricoh SP 200HE Aficio SP200N, 202SN черный без замены чипа 2.6K копий	690
Заправка картриджа Ricoh SP 200HE Aficio SP 203SFN, черный с заменой чипа на моделях с факсом обязательно! 2.6K копий	970
Заправка картриджа RICOH SP300 Aficio SP300DN (1,5k) 406956 с заменой чипа	1050
Заправка картриджа Ricoh SP311DN/DNw/SFN/SFNw SP311LE 407249 (2000стр) с заменой чипа	1050
Заправка картриджа Ricoh SP311DN/DNw/SFN/SFNw SP311HE 407246 (3500стр) с заменой чипа	1250
Заправка картриджа Samsung CLP-300 / CLX-3160 черн/цв с заменой чипа	900
Заправка картриджа Samsung CLT-K406S (CLP-360/365/368/ CLX-3300/3305) черный 1,5K CLT-C406S M406S Y406S цветные 1K копий с заменой чипа	1460
Заправка картриджа Samsung CLT-K406S (CLP-360/365/368/ CLX-3300/3305) черный 1,5K CLT-C406S M406S Y406S цветные 1K копий только после прошивки	960
Заправка картриджа Samsung CLT-K407S черн 1.5k, CLT-M407S CLT-Y407S CLT-C407S цвет 1K (CLP-320/320N/325) с заменой чипа	1080

Заправка картриджа Samsung CLT-K407S черн 1.5к, CLT-M407S CLT-Y407S CLT-C407S цвет 1K (CLP-320/320N/325) только после прошивки	690
Заправка картриджа Samsung CLP-310 / 315 CLX-3170 карт CLT-K409S CLT-M409S CLT-C409S CLT-Y409S черн/цвет с заменой чипа	1275
Заправка картриджа Samsung CLP-310 / 315 CLX-3170 карт CLT-K409S CLT-M409S CLT-C409S CLT-Y409S (только после прошивки аппарата)	1080
Заправка картриджа Samsung CLP-500, CLP-550, CLP-510 черн 7K / цвет 5K с зам. Чипа	1800
Заправка картриджа Samsung CLP-620/670/CLX-6220/6250 CLT-K508L 5K черн, CLT-M508L CLT-C508L CLT-Y508L 4K цвет с заменой чипа	1780
Заправка картриджа Samsung CLP-620/670/CLX-6220/6250 CLT-K508L 5K черн, CLT-M508L CLT-C508L CLT-Y508L 4K цвет только после прошивки	1330
Заправка картриджа Samsung ML-1200 SERIES 1210 / 1250 1450 / 1510 / 1710 / 1750 / 4500 / 6060	550
Заправка картриджа Samsung ML-1610 картридж ML-1610D2/SEE с предохранителем.	690
Заправка картриджа Samsung MLT-D119S/SEE универсальный для ML-1615/2015/4521 2K с заменой предохранителя.	690
Заправка картриджа Samsung ML-1640 / 1641 / 1645 / 2240 / 2241 НЕ СТАРТОВЫЙ картридж MLT-D108 /108S с заменой чипа	970
Заправка картриджа Samsung ML-1640 / 1641 / 1645 / 2240 / 2241 картридж MLT-D108 /D108S (только после прошивки аппарата)	550
Заправка картриджа Samsung MLT-D101S ML-2160, ML-2165, SCX-3400, SCX-3405 1.5K копий	550
Заправка картриджа Samsung MLT-D101S ML-2160, ML-2165, SCX-3400, SCX-3405 1.5K копий с заменой чипа	1240
Заправка картриджа Samsung MLT-D103S ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729 1.5K с заменой чипа	970
Заправка картриджа Samsung MLT-D103L ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729 2.5K с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Samsung MLT-D103S ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729 1.5K только после прошивки	550
Заправка картриджа Samsung MLT-D103L ML-2950/2955/SCX-4727/4728/4729 2.5K только после прошивки	690

Заправка картриджа Samsung MLT-D104S (ML-1665/1660/1667/1860/1861/1865/1867/1865W SCX-3200/3205/3207/3217) с заменой чипа 1.5к	970
Заправка картриджа Samsung MLT-D104S (ML-1665/1660/1667/1860/1861/1865/1867/1865W SCX-3200/3205/3207/3217) 1.5к (только после прошивки аппарата)	550
Заправка картриджа Samsung ML-1910/1915/ 2520/2525/2580N SCX-4600/4623 MLT-D105S MLT-D105L с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Samsung ML-1910/1915/ 2520/2525/2580N SCX-4600/4623 MLT-D105S MLT-D105L (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа Samsung ML-2010 с заменой предохранителя	690
Заправка картриджа Samsung ML-2000, 2010,2050,1010,1430,1020,1220,1740 без замены предохранителя	550
Заправка картриджа Samsung MLT-D111S (SL-M2020/W/2070/W/FW) 1K с заменой чипа	1240
Заправка картриджа Samsung MLT-D111S (SL-M2070/W/FW) 1K только после прошивки	550
Заправка картриджа Samsung MLT-D115L SL-M2620, SL-M2820, SL-M2670, SL-M2870 3K копий с заменой чипа	1520
Заправка картриджа Samsung MLT-D117S (SCX-4650/4650N/4655F/4655FN) 2,5к	1240
Заправка картриджа Samsung MLT-D117S (SCX-4650/4650N/4655F/4655FN) 2,5к (только после прошивки аппарата)	550
Заправка картриджа Samsung ML-D1630 / SCX-4500 с заменой чипа	970
Заправка картриджа Samsung ML-2150 8K с заменой чипа	1330
Заправка картриджа Samsung ML-2250 5K с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Samsung ML-2550 10K с заменой чипа	1510
Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203S (SL-M3820/3870/4020/4070) 3K с заменой чипа	1920
Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203S (SL-M3820/3870/4020/4070) 3K без замены чипа	690
Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203L (SL-M3820/3870/4020/4070) 5K с заменой чипа	2100
Заправка картриджа SAMSUNG MLT-D203L (SL-M3820/3870/4020/4070) 5K без замены чипа	880
Заправка картриджа Samsung MLT-D205E (ML-3310/3710 SCX-4833FD) 10к с заменой чипа	1510
Заправка картриджа Samsung MLT-D205S (ML-3310/3710 SCX-4833FD) 2к с заменой чипа	970

Заправка картриджа Samsung MLT-D205L (ML-3310/3710 SCX-4833FD) 5к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Samsung MLT-D205E (ML-3310/3710 SCX-4833FD) 10к только после прошивки	1100
Заправка картриджа Samsung MLT-D205S (ML-3310/3710 SCX-4833FD) 2к (только после прошивки аппарата)	550
Заправка картриджа Samsung MLT-D205L (ML-3310/3710 SCX-4833FD) 5к (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа Samsung ML-2245 MLT-D106S с заменой чипа 2К	1150
Заправка картриджа Samsung ML-2245 MLT-D106S 2К (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа Samsung MLT-D309S (ML-5510N/ 5510ND/ 6510ND) 10К с заменой чипа	0
Заправка картриджа Samsung MLT-D309L (ML-5510N/ 5510ND/ 6510ND) 30К с заменой чипа	0
Заправка картриджа Samsung MLT-D309S (ML-5510N/ 5510ND/ 6510ND) 10К только после прошивки	1580
Заправка картриджа Samsung MLT-D309L (ML-5510N/ 5510ND/ 6510ND) 30К только после прошивки	3400
Заправка картриджа Samsung ML-D3470A (ML-3470/D/3471/ND) 4к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Samsung ML-D3470B (ML-3470/D/3471/ND) 10к с заменой чипа	1510
Заправка картриджа Samsung ML-D2850A ML-2850D/2851ND 2К с заменой чипа	970
Заправка картриджа Samsung ML-D2850B ML-2850D/2851ND 5К с заменой чипа	1150
Заправка картриджа Samsung ML-D2850A ML-2850D/2851ND 2К только после прошивки	550
Заправка картриджа Samsung ML-D2850B ML-2850D/2851ND 5К только после прошивки	690
Заправка картриджа Samsung SCX 4016 / 4216 / 5112 / 5312	690
Заправка картриджа Samsung ML-4050/ 4550 / 4551 с заменой чипа 20К	1740
Заправка картриджа Samsung SCX-4100	550
Заправка картриджа Samsung SCX-4200 / 4220 с заменой чипа	970
Заправка картриджа Samsung SCX-4300 MLT-D109S SEE с заменой чипа	970
Заправка картриджа Samsung SCX-4300 MLT-D109S SEE (только после прошивки аппарата)	550

Заправка картриджа Samsung SCX-4521	690
Заправка картриджа Samsung SCX-4720D3 SCX-4720 / 4520 MB OfficeCenter 221FN 3К с зам. чипа	970
Заправка картриджа Samsung SCX-4720D5 SCX-4720 / 4520 MB OfficeCenter 221FN 5К с зам. чипа	1150
Заправка картриджа Samsung SCX-D4725A SCX-4725 3К с зам. чипа	970
Заправка картриджа Samsung ML-2855/2853/ SCX-4824/4828 4826FN (D209L) 5к с зам. чипа	1150
Заправка картриджа Samsung ML-2855/2853/ SCX-4824/4828 4826FN (D209S) 2к с зам.чипа	970
Заправка картриджа Samsung SCX-4824/4828 ТОЛЬКО ЭТИ МОДЕЛИ MLT-D209L/SEE 2к замена чипа + CD	970
Заправка картриджа Samsung ML-2855 SCX-4824/4828 4826FN MLT-D209L 5К копий (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа Samsung ML-2855 SCX-4824/4828 4826FN MLT-D209S 2К копий (только после прошивки аппарата)	550
Заправка картриджа Samsung SCX-5635 SCX-5835 MLT-D208S с зам. чипа 4К	1150
Заправка картриджа Samsung SCX-5635 SCX-5835 MLT-D208L с зам. чипа 10К	1510
Заправка картриджа Samsung SCX-6320D8 SCX-6220/ 6320/ 6322/ 6520 с заменой чипа 8к	1330
Заправка картриджа Samsung SF5100/D3 SF-5100 / 5100P / 530 / 531P	690
Заправка картриджа SHARP AL 800/840/1000	550
Заправка картриджа Sharp AR 122/152/153/5012/5415/M150/M155 AR-168LT AR-168LT AR-152T/ 8К коп с заменой чипа	1750
Заправка картриджа SHARP MX-B200/201D (MX-B20GT1) 8К с заменой чипа	1150
Заправка картриджа SHARP Z50,Z30,Z20,Z800,Z810	550
Заправка картриджа XEROX 3420 / WC 385/390 / P8e 113R00296 5К копий	690
Заправка картриджа XEROX 5220 / 5009 / 5310 / 520 / 810 / 830	550
Заправка картриджа XEROX DC 332 / 340 / 440 113R00318	690
Заправка картриджа XEROX DP P1210 с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 3110 / 3210 109R00639 3к	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3120/3130 109R00725 3к	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3310 106R00646 6К	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3116 print-cart 109R00748 3К копий без предохранителя.	550

Заправка картриджа XEROX Phaser 3117 / 3122 / 3124 / 3125 print-cart (106R01159) 3к с предохранителем.	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3100MFP 6К	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3100MFP с выдачей карты 6К (включая 2.07т меню-* -стр.вниз)	1050
Заправка картриджа XEROX Phaser 3140/3155/3160 108R00908 108R00909 2,5К с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 3140/3155/3160 108R00908 108R00909 (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3200 / 3119 / 3150 WC PE 120/220 с заменой чипа	970
Заправка картриджа XEROX Phaser 3250 106R01373 3.5к с заменой чипа	970
Заправка картриджа XEROX Phaser 3250 106R01374 5к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 3250 106R01374 5к только после прошивки	690
Заправка картриджа XEROX Phaser 3300 MFP (106R01411) с заменой чипа 4К	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 3300 MFP (106R01412) с заменой чипа 8К	1510
Заправка картриджа XEROX Phaser 3428 с заменой чипа 4т.к.	1150
Заправка картриджа XEROX PHASER 3420/3425 (106R01034) 10К с заменой чипа	1510
Заправка картриджа XEROX PHASER 3420/3425 (106R01033) 5К с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX PHASER 3435 print-cart (106R01414) 4к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX PHASER 3435 print-cart (106R01415) 10к с заменой чипа	1510
Заправка картриджа XEROX Phaser 3500B/ 3500DN/ 3500N 106R01148 с зам чипа 6К	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 3500B/ 3500DN/ 3500N 106R01149 с зам чипа 12к	1510
Заправка картриджа XEROX Phaser 3600 106R01370 с зам чипа 7к	1500
Заправка картриджа XEROX Phaser 3600 106R01371 106R01372 с зам чипа 14к	2020
Заправка картриджа XEROX PHASER 3610/ WC 3615 тонер-картридж (106R02721) 5,9К с заменой чипа	2250

Заправка картриджа XEROX PHASER 3610/ WC 3615 тонер-картридж (106R02723) 14,1К с заменой чипа	2850
Заправка картриджа XEROX PHASER 3610/ WC 3615 тонер-картридж (106R02732) 25,3К с заменой чипа	4050
Заправка картриджа XEROX Phaser 3635 MFP (108R00794) с зам. чипа 5 т.к.	1320
Заправка картриджа XEROX Phaser 3635 MFP (108R00796) с зам. чипа 10к	1680
Заправка картриджа XEROX Phaser 4510 print-cart (113R00712) 19к с заменой чипа	2780
Заправка картриджа XEROX PHASER 5335 print-cart (113R00737) 10к с заменой чипа	1780
Заправка картриджа XEROX PHASER 5400 print-cart (113R00495) 20к с заменой чипа	2980
Заправка картриджа XEROX Phaser 6100 черн 7К / цвет 5К с зам. чипа	1800
Заправка картриджа XEROX Phaser 6000/6010 WC 6015 106R01634 2К черн с зам. Чипа	1500
Заправка картриджа XEROX Phaser 6000/6010 WC 6015 106R01631 син, 106R01632 крас, 106R01633 желт 1К цвет с зам. Чипа	1400
Заправка картриджа XEROX Phaser 6110 106R01203 черн, 106R01206 син, 106R01205 красн, 106R01204 желт с зам. чипа	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 6121 MFP черн с зам. чипа	1570
Заправка картриджа XEROX Phaser 6121 MFP цветной с зам. чипа	1890
Заправка картриджа XEROX Phaser 6125 черн/цвет с зам. чипа	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 6130 черн/цвет с зам. чипа	1150
Заправка картриджа XEROX Phaser 6180 черн/цвет с зам. чипа 6 т.к.	2760
Заправка картриджа XEROX PHASER 6500/WC6505 (106R01604) черный 3к с заменой чипа НЕ СТАРТОВЫЙ	1500
Заправка картриджа XEROX PHASER 6500/WC6505 (106R01602) пурпурный (106R01603) желтый (106R01601) синий 2.5К с заменой чипа НЕ СТАРТОВЫЙ	1500
Заправка картриджа XEROX Phaser PE220 013R00621 с зам. чипа	970
Заправка картриджа XEROX 106R02183 106R02181 Phaser 3010 / 3040 WorkCentre 3045 2.3К копий с зам. Чипа	690
Заправка картриджа XEROX WC 312 / 412 / M15 / F12	690
Заправка картриджа XEROX WC 3210 / 3220 106R01485 с заменой чипа 2к	970

Заправка картриджа XEROX WC 3210 / 3220 106R01486 106R01487 с заменой чипа 4.1к	1150
Заправка картриджа XEROX WC 3210 / 3220 106R01485 2К (только после прошивки аппарата)	550
Заправка картриджа XEROX WC 3210 / 3220 106R01486 106R01487 4.1К (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа XEROX WC 3315\3325 106R02310 5к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX WC 3315\3325 106R02310 5к только после прошивки	690
Заправка картриджа XEROX WC 3320 106R02304 5к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX WC 3320 106R02306 11к с заменой чипа	1510
Заправка картриджа XEROX WC 3320 106R02304 5к только после прошивки	690
Заправка картриджа XEROX WC 3320 106R02306 11к только после прошивки	1100
Заправка картриджа XEROX WC 3315/ 3325 106R02308 2.3к с заменой чипа	970
Заправка картриджа XEROX WC 3315/ 3325 106R02310 5к с заменой чипа	1150
Заправка картриджа XEROX WC 3325 106R02312 11к с заменой чипа	1510
Заправка картриджа XEROX WC 3315/ 3325 106R02308 2.3к только после прошивки	550
Заправка картриджа XEROX WC 3315/ 3325 106R02310 5к только после прошивки	690
Заправка картриджа XEROX WC 3315/ 3325 106R02312 11к только после прошивки	1100
Заправка картриджа XEROX WC 3550 106R01529 5к с зам чипа	1150
Заправка картриджа XEROX WC 3550 106R01531 11к с зам чипа	1510
Заправка картриджа XEROX WC 3550 106R01529 5к (только после прошивки аппарата)	690
Заправка картриджа XEROX WC 3550 106R01531 11к (только после прошивки аппарата)	1100
Заправка картриджа XEROX WC 4118/2218 (1278) с зам чипа 8к	1510
Заправка картриджа XEROX WCP 4250/4260 06R01410 - Тонер (25К) с заменой чипа	2850

Заправка картриджа XEROX WC Pro 423/423DC/423ST/428/428DC/428ST 113R00619 28К копий с заменой чипа	1780
Заправка картриджа XEROX WC PE16 / PE114 / PE8 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	690
Заправка картриджа XEROX XE 62 / 82	550
Заправка картриджа СТРУЙНЫЕ ЦВЕТНЫЕ и ЧЕРНЫЕ большой ёмкости маркировка H	600
Заправка картриджа СТРУЙНЫЕ ЦВЕТНЫЕ и ЧЕРНЫЕ стандартной ёмкости	400
Заправка картриджа СТРУЙНЫЕ ЧЕРНЫЕ и ЦВЕТНЫЕ чернильницы один цвет >=20 мл	400
Заправка картриджа СТРУЙНЫЕ ЧЕРНЫЕ и ЦВЕТНЫЕ чернильницы один цвет 10 мл	200
Ремонт к-жа БАРАБАН С ЗАМЕНОЙ при заправке HP Q2612A C4092A C7115A C3906A / Canon 712	200
Ремонт к-жа БАРАБАН С ЗАМЕНОЙ при заправке HP CB435A CB436A Q5949A / Canon 703 / FX-10	200
Ремонт к-жа БАРАБАН С ЗАМЕНОЙ при заправке HP и Canon ч/б прочие до 3К	496
Ремонт к-жа БАРАБАН С ЗАМЕНОЙ при заправке HP и Canon ч/б от 3К	620
Ремонт к-жа РОЛИК ЗАРЯДА с ЗАМЕНОЙ при заправке Canon и HP ч/б	225
Ремонт-восст. SAMSUNG SCX-6320R2 DRUM SCX- 6220/6320/6322/6520 чистка и замена предохранителя 20К	690
Ремонт-восст. установка "вечного" чипа в картридж RX Phaser 3140/3155/3160 (108R00909)	735
Ремонт-восст. установка "вечного" чипа в картридж RX WC 3210/3220 (106R01487)	735
Ремонт-восст. установка "вечного" чипа в картридж RX WC 3550 (106R01531)	735
Ремонт-восст. установка "вечного" чипа в картридж Samsung ML- 1910/1915/2525/2580/ SCX-4600/4606/4623/CF-650 (D105L)	735
Ремонт-восст. Epson Aculaser C1100 CX11N/ CX21N S051104 Фотокондуктор чистка	700
Ремонт-восст. Epson Aculaser C1100 CX11N/ CX21N S051104 Фотокондуктор чистка и замена чипа	1150
Ремонт-восст. Canon LBP 5200, LaserBase MF8180C DRUM CARTRIDGE 701 с чисткой и заменой фотобарабана и чипа	2700

Ремонт-восст. Canon LBP 5200, LaserBase MF8180C DRUM CARTRIDGE 701 с чисткой и заменой фотобарабана, ракеля и чипа	3060
Ремонт-восст. Canon LBP 5200, LaserBase MF8180C DRUM CARTRIDGE 701 с чисткой и заменой чипа	1150
Ремонт-восст. CE314A DRUM HP CLJ 1025 / Pro 100 M175 126A Canon LBP-7010/7018 DRUM 029 с чисткой и заменой чипа	1150
Ремонт-восст. CE314A DRUM HP CLJ 1025 / Pro 100 M175 126A Canon LBP-7010/7018 DRUM 029 с чисткой и заменой фотобарабана и чипа	1465
Ремонт-восст. C9704A DRUM HP CLJ 1500/2500 с чисткой и заменой фотобарабана и чипа	2700
Ремонт-восст. C9704A DRUM HP CLJ 1500/2500 с чисткой и заменой фотобарабана, ракеля и чипа	3060
Ремонт-восст. C9704A DRUM HP CLJ 1500/2500 с чисткой и заменой чипа	1150
Ремонт-восст. Q3964A DRUM HP CLJ 2550/2820/2830/2840 с чисткой , заменой фотобарабана и чипа	2700
Ремонт-восст. Q3964A DRUM HP CLJ 2550/2820/2830/2840 с чисткой , заменой фотобарабана, ракеля и чипа	3060
Ремонт-восст. Q3964A DRUM HP CLJ 2550/2820/2830/2840 с чисткой и заменой чипа	1150
Чипы ч\б HP LJ CB435A/CB436A/CE278A/ CE285A/ CE505X/ CE255X/ CC364X/ CE505A/CE255A/CC364A	50
Чипы ч\б Canon 712/ 713/ 725/ 728	50
Чипы ч\б HP Canon можно не менять, все работает см. Поддержка.	